


# PMT200LCD-S 基本操作說明


## 燈號顯示說明

1	2	2	3
被標記選擇	被影像廣播	被黑屏廣播	被指定示範




11	11	11	11
廣播盒未上線	電腦未開機	電腦已開機	被監看中


## 全體影像廣播



## 單一影像廣播



## 學生影像轉播



## 學生影像監看



\*監看畫面會自動跳動，監看秒數可自行調整(操作畫面右上角)，預設時間為5秒。

## 全體黑屏廣播



金偉資訊有限公司各區聯絡資訊  
 台北:02-2268 0698  
 台中:04-2291 6271  
 高雄:07-310 3245